


A) Forare il cartongesso **in base alle dimensioni del prodotto.**
A) Cut the plasterboard **according to the size of the product.**



B) Collegare il cavo 24V a 2 poli al morsetto
B) Connect the 2-poles 24V cable to the clamp

C) Effettuare il collegamento elettrico
C) Make the electrical connection

4037A	- 3,2x84,5cm
4037B	- 3,2x112,5cm
4037C	- 3,2x140,5cm
4037D	- 3,2x168,5cm
4037E	- 3,2x197,5cm
4037F	- 3,2x225,5cm
4037G	- 3,2x253,5cm
4037H	- 3,2 x281,5cm



D) Inserire il prodotto nel cartongesso
D) Put the product in the plasterboard



PRODOTTO / PRODUCT

Emme24

MONTAGGIO / MOUNTING

Incasso/Recessed


CODICI / CODES

4037A - 4037B - 4037C -
4037D - 4037E - 4037F -
4037G - 4037H

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first


COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION




Versione ONOFF
ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring



Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring



Versione TAGLIO DI FASE

