



A) Fissare a plafone la scocca con tasselli adeguati al supporto.  
 A) Fix the base using the right dowels for the support.

B) Effettuare il collegamento elettrico primario.\*  
 B) Make the primary electrical connection.\*



C) Chiudere la scocca con le viti fornite.  
 C) Close the spots base using the provided screws.



D) Ruotare i faretti a proprio piacimento.  
 D) Turn the spotlights at will.

## PRODOTTO / PRODUCT

TABLET ROUND

## MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling


## CODICI / CODES

3044GOF - 3044GDM

## n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



## STRUMENTI / INSTRUMENTS



## TEMPO / TIME



## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



## ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

**Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.**



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

**The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first**


COLLEGAMENTO ELETTRICO \*  
ELECTRICAL CONNECTION



Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.


**Caution!** Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

Versione ONOFF  
ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante  
Dimmable Version - Touch-DIM wiring

Lampada 1      Lampada 2



Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione  
Dimmable Version - Management System wiring

